

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO PIOMBO

Destinatari: operai, manutentori, personale della Medicina nucleare e Infermieri del Reparto di Ortopedia.

SITUAZIONI DI RISCHIO DOVUTO A CONTATTO CON PIOMBO

Manipolazione di piombo sottoforma di fogli, tubi, contrappesi, schermi anti-x non rivestiti, da parte del personale operaio (idraulici) infermieristico o di assistenza (reparto di ortopedia). Tecnico di radiologia (contenitori di sorgenti radioattive: schermi protettivi non rivestiti per pazienti).

PROCEDURE DI PREVENZIONE

- indossare guanti protettivi durante la manipolazione del piombo
- non effettuare fusioni anche saltuarie, al fine di adattare o produrre oggetti
- saldature con leghe di piombo o di tubature in piombo devono essere effettuate indossando la maschera protettiva .
- lavarsi le mani ogniqualvolta si siano effettuate le operazioni di cui sopra.